1.6 Aguarde enquanto a instalação é processada.



Manual do usuário painel setorial USB

Freqüência: 2.4 - 2.5 Ghz Ganho: 12 dBi Conector: USB "A" macho Material: Aço / Polipropileno Acabamento: Zincagem + pintura epoxi Peso: 385g Medida: 16,6 cm Potência TX: 16 dBm Sensibilidade: -86 dBm Tecnologia: 802.11 b/g

Atenção, instalar o software antes de conectar a antena USB a seu computador.

1- Instalação do driver

1.1 Coloque o CD que acompanha o produto no drive de CD-ROM, vá até a pasta Drivers\Windows e clique duas vezes no ícone:

Obs: Os drivers também estão disponíveis para Linux e Mac.

1.2 Selecione a opção "I accept the terms of the license agreement" e clique em "NEXT" para prosseguir.

1.3 Selecione "Ralink Configuration Tool" e clique "NEXT".



1.4 Selecione "Optimize for WiFi mode" e clique "NEXT".













2- Conecte o conector USB da antena na porta USB 2.0 de seu computador, como na figura. Em seguida o ícone deverá mudar de cor, mostrando que a antena foi reconhecida pela porta USB.





3- Fazendo uma conexão *Tipo "infrastructure"*

3.1 Clique duas vezes no ícone mostrado abaixo:



3.2 Então você encontrará a seguinte janela:



3.3 Clique então no botão RESCAN para encontrar quais AP (Access Point), ou redes estão sendo captados. Eles serão mostrados na mesma janela. Escolha qual deles quer se conectar e clique no botão CONNECT.

3.4 Uma conexão tipo *"infrastructure"* será estabelecida.

4- Comandos avançados

4.1 Verifique a legislação em seu país, de modo a escolher a correta canalização e faixa de atuação de sua antena USB. Por exemplo: Se você configurar seu AP para trabalhar no canal 13 e deixar a configuração padrão de sua antena USB, ou seja escaneando do canal 1 ao canal 11, então ela nunca irá encontrar o seu AP que está no canal 13. Verifique as configurações avançadas clicando na guia ADVANCED conforme mostrado na próxima página:

Image: Image:

4.2 Como identificar seu endereço IP e MAC Address:



4.3 Como verificar qual AP você está conectado e a qualidade de sua conexão.





5- Fazendo uma conexão do tipo "Ad-Hoc"

5.1 Crie um SSID tipo Ad-Hoc seguindo os passos indicados:





a una	0 >=	• 01 0			22
		-			
(Second Car			>		•:
8	-			_}= =	-

Δ) 🗖

		• 1000	4 74-	<u>e</u>	han Mite	
1.000		64				
		and the				
and the second second	and the			where here	-	•
Same Card						
Cartana Carta			. 1	Political III	2 3	
	99+- 42,000 0			**************************************	2	



5.2 - Crie um endereço IP fixo para o Link Ad-Hoc

A) Na página de propriedades, clique duas vezes em Internet protocol (TCP/IP).

Wreless 11p USB 2.0 Stock		Contigurar
Esta conegão usa estes bene:		
Compatifiamento de arqu	Vos e impressore	toen mid
2. 4 Diver de monitor de repr	110723.3.9	
Protocolo TCP/IP	>	
grate/ar Dearra		opredade
Descriptio		
Moreaft.	ase secondo na	
🕼 Mostrar icone na área de notific	eção quando co	vectado

C) Preencha o campo de endereço IP conforme o exemplo a seguir.



B) A seguinte janela irá aparecer:

praslades de Protocolo Ti	CAUNA 🐻
-	
e configurações IP podem ser at levicer supote a esse recurso D devisitmador de esde as configura	ibuidas automaicamente se a móle Jaco contráno, voció precias aslicitar as gifes IP adequadas.
Ogter un endexup IP autor	dicanets
🐨 🔜 ar o segunte esdecego 🖗	
Endersign 17	
Minters de sub-rede:	
Salesay padrão	
Chercenter action	eres SHE Adversariamente
Uniar os seguintes endere por	i de eergidor SIVS
Servidor DNS godwwncial	
Service (215 alternative:	
	OK Decile

D) Clique em FECHAR para finalizar o procedimento.



5.3 A configuração Ad-Hoc de um dos pontos está pronta.

5.4 Configure outra conexão Ad-Hoc seguindo os mesmos passos: A,B,C e D.

5.5 Pronto a conexão Ad-Hoc foi concluída e agora os dois computadores podem ter acesso entre si.

Nota: Para fazer uma conexão Ad-Hoc lembre-se de selecionar o mesmo canal, mesmo grupo de IP e mesmo SSID.